

Festoon 2 RGB EXT Setup



The Festoon 2 RGB EXT is designed to be used with the Festoon 2 RGB Controller by Chauvet DJ.

1. Connect the Festoon 2 RGB EXT to the end of the existing Festoon set-up (powered off).
 2. Navigate to **Led Strg** setting in the menu of the Festoon 2 RGB controller:
 - a. Press **<MENU>** repeatedly until **Led Strg** shows on the display
 - b. Press **<ENTER>**
 - c. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **1 strg–3 strg**
 - d. Press **<ENTER>**
- 1 Festoon String = 20 Bulbs Total
 - 2 Festoon String = 40 Bulbs Total
 - 3 Festoon String = 60 Bulbs Total



- **DO NOT** connect or disconnect strings while product is powered on.
- Your Festoon String is IP54 rated and comes with a cap meant to terminate the end of the Festoon string. **ALWAYS** terminate the open end of your string when being used outdoors or near moisture.
- **DO NOT USE** if the string/s are damaged in any way.

Festoon 2 RGB EXT Configuración



Su tira Festoon 2 RGB EXT está diseñada para usarse con el Festoon 2 RGB Controller de Chauvet DJ.

1. Conecte su nuevo Festoon 2 RGB EXT tira al final de su instalación Festoon actual (apagado).
 2. Cambie la configuración de **Led Strg** en el menú del controlador Festoon 2 RGB EXT:
 - a. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **Led Strg** en la pantalla
 - b. Pulse **<ENTER>**
 - c. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **1 strg–3 strg**
 - d. Pulse **<ENTER>**
- 1 tira Festoon = 20 bombillas en total
 - 2 tira Festoon = 40 bombillas en total
 - 3 tira Festoon = 60 bombillas en total



- **NO** conecte o desconecte cuerdas mientras que el producto está encendido.
- Su tira Festoon String viene tiene protección IP54 y viene con una tapa que sirve para terminar el extremo de la tira del festón. Termine **SIEMPRE** el extremo abierto de su tira cuando la use en exteriores o cerca de la humedad.
- **NO LO UTILICE** si el cable de alimentación, tira/s tienen cualquier tipo de daño.

Configuration Festoon 2 RGB EXT



Votre guirlande Festoon 2 RGB EXT a été conçue pour être utilisée avec le contrôleur Festoon 2 RGB de Chauvet DJ.

1. Connectez votre nouvelle Festoon 2 RGB EXT à l'extrémité de votre installation Festoon en place (éteint).
 2. Changez le paramètre **Led Strg** dans le menu du contrôleur Festoon 2 RGB EXT:
 - a. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **Led Strg**
 - b. Appuyez sur la touche **<ENTER>**
 - c. Utilisez les boutons **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner **1strg–3strg**
 - d. Appuyez sur la touche **<ENTER>**
- 1 guirlande Festoon = total de 20 ampoules
 - 2 guirlande Festoon = total de 20 ampoules
 - 3 guirlande Festoon = total de 20 ampoules



- **NE PAS** connecter ou déconnecter les chaînes tandis que le produit est sous tension.
- Votre guirlande Festoon String est conforme à la norme IP54 et est livrée avec un capuchon prévu pour fermer l'extrémité de la guirlande Festoon. Prenez soin de **TOUJOURS** protéger l'extrémité ouverte de votre guirlande lors de l'utilisation en extérieure ou en présence d'humidité.
- **NE PAS UTILISER** si les guirlande/s sont endommagées de quelque manière que ce soit.

Aufbau der Festoon 2 RGB EXT



Ihre Festoon 2 RGB EXT- wurde für eine Verwendung mit dem Festoon 2 RGB-Controller von Chauvet DJ entwickelt.

1. Schließen Sie Ihre neue Festoon 2 RGB EXT am Ende Ihrer vorhandenen Festoon-Installation an (Ausgeschaltet).
 2. Ändern Sie die Einstellung für **Led Strg** im Menü des Festoon-Controllers:
 - a. Betätigen Sie wiederholt **<MENU>**, bis **Led Strg** auf der Anzeige angezeigt wird
 - b. Betätigen Sie **<ENTER>**
 - c. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **1 strg–3 strg** aus
 - d. Betätigen Sie **<ENTER>**
- 1 Festoon-Lichterkette = 20 Zwiebeln
 - 2 Festoon-Lichterkette = 40 Zwiebeln
 - 3 Festoon-Lichterkette = 60 Zwiebeln



- **Keine Strings verbinden oder trennen, während Produkt eingeschaltet ist.**
- Ihre Festoon String- verfügt über die Schutzart **IP54** und wird mit einer Kappe für den Abschluss des Endes der Festoon-Lichterkette geliefert. Das offene Ende der Lichterkette muss bei einer Verwendung im Außenbereich oder in der Nähe von Feuchtigkeit **IMMER** einen Abschluss erhalten.
- **NIEMALS VERWENDEN**, wenn die Lichterkette in irgendeiner Weise beschädigt sind.

Installazione del Festoon 2 RGB EXT



Festoon 2 RGB EXT è progettato per essere utilizzato con il controller RGB Festoon 2 di Chauvet DJ.

1. Collegare Festoon 2 RGB EXT all'estremità dell'installazione Festoon esistente (Spento).
 2. Modificare l'impostazione **Led Strg** nel menù del controller Festoon:
 - a. Premere ripetutamente **<MENU>** fino a visualizzare sul display **Led Strg**
 - b. Premere **<ENTER>**
 - c. Utilizzare **<UP>** oppure **<DOWN>** per selezionare **1 strg–3 strg**
 - d. Premere **<ENTER>**
- 1 striscia Festoon = 20 lampadine in totale
 - 2 striscia Festoon = 40 lampadine in totale
 - 3 striscia Festoon = 60 lampadine in totale



- **NON collegare o scollegare le stringhe mentre il prodotto è acceso.**
- La prolunga Festoon String, classificata **IP54**, viene fornita completa di cappello di terminazione da inserire all'estremità della striscia Festoon. Utilizzarlo **SEMPRE** per terminare l'estremità aperta della striscia in caso di impiego in esterni o in prossimità di condensa.
- **NON USARE** se le stringhe sono danneggiate in qualche modo.

Festoon 2 RGB EXT Instellen



Uw Festoon 2 RGB EXT is ontworpen voor gebruik met de Festoon 2 RGB Controller van Chauvet DJ.

1. Sluit uw nieuwe Festoon 2 RGB EXT aan op het einde van uw bestaande Festoon-opstelling (uitgezet).
 2. Wijzig de **Led Strg**-instelling in het menu van de Festoon-controller:
 - a. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat Led Strg op het beeldscherm wordt weergegeven
 - b. Druk op **<ENTER>**
 - c. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **1 strg–3 strg** te selecteren
 - d. Druk op **<ENTER>**
- 1 Festoon String = 20 bollen
 - 2 Festoon String = 40 bollen
 - 3 Festoon String = 60 bollen



- **Verbind of ontkoppel geen strings terwijl het product is ingeschakeld.**
- Uw Festoon String gecertificeerd volgens **IP54** en wordt geleverd met een dop die is bedoeld voor het einde van het Festoon-snoer. Sluit het open einde van uw snoer **ALTIJD** af als deze buiten of in de buurt van vocht wordt gebruikt.
- **NIET GEBRUIKEN** als de streng op enige wijze zijn beschadigd.